

SecureX AquaGuard

Installationsmanual

Modell: SSWATER-SX

Version: v2.0

Datum: 2026-02-18





1. Produktöversikt

SecureX AquaGuard är en trådlös vattendetektor som snabbt upptäcker vattenläckage i utsatta utrymmen.

När sensorns metallprober kommer i kontakt med vatten skickas larm till SecureX-hubben.

Pushnotis skickas i realtid via Stonehouse Smart-appen.

Enheten fungerar endast tillsammans med SecureX-hubb.

2. Tekniska data

Strömförsörjning: 2 × AA-batterier (DC 3V).

Standbyström: <5 µA.

Larmström: <20 mA.

Kommunikation: 433 MHz (EV1527) – SecureX-protokoll.

Räckvidd: ≥100 m (fri sikt).

Mått: 64,3 × 32 × 19 mm.

Vikt: 39 g.

3. Placering

Placera under diskbänk, tvättmaskin, varmvattenberedare eller vid golvbrunn.

Metallproben ska ligga plant mot golvytan där vatten först samlas.

Undvik konstant fuktiga eller kondensutsatta miljöer.

4. Installation

1. Öppna batteriluckan.
2. Sätt i 2 × AA-batterier.
3. Montera huvudenheten med medföljande dubbelhäftande tejp.
4. Placera metallproben på golvet i riskområdet.

5. Parkoppling mot SecureX-hubb

1. Sätt hubben i parningsläge.
2. Fukta metallproben lätt med vatten.
3. LED lyser i cirka 1,5 sekunder och larm skickas.
4. Bekräfta i appen att enheten registreras.
5. Namnge enheten.

6. LED-indikering

Larm (normal batterinivå): LED lyser med fast sken i cirka 1,5 sekunder. Larmsignal skickas till hubben.

Larm (låg batterinivå): LED blinkar snabbt i cirka 1,5 sekunder. Larmsignal skickas och batteribyte krävs.

Uppstart: När batterier sätts i lyser LED med fast sken i cirka 1,5 sekunder. Enheten är redo för drift.

7. Funktion

Vid vattenkontakt skickas larm omedelbart.

Notis visas i appen.

Hubben kan aktivera siren beroende på inställning.

När vatten inte längre finns kvar återgår sensorn till normal status.

8. Underhåll

Kontrollera batterinivå regelbundet.

Byt båda batterierna samtidigt.

Rengör metallprober vid behov.

Testa funktionen minst var 6:e månad.

9. Felsökning

Ingen notis vid larm: Kontrollera parkoppling och notisinställningar.

Blinkande LED: Indikerar låg batterinivå – byt båda AA-batterierna.

Kort räckvidd: Placera sensorn närmare huben och undvik hinder/metall mellan enheterna.

Falsklarm: Undvik kondens eller konstant fuktiga ytor.

VIKTIGT: Placera alltid sensorn på den lägsta punkten där vatten först samlas.