

SecureX DoorSense Pro

Installationsmanual

Modell / SKU: SXS-DOORSENSE-PRO

Version: v1.0

Datum: 2026-02-18





1. Produktöversikt

SecureX DoorSense Pro är en trådlös magnetkontakt för övervakning av dörrar, fönster och andra öppningar.

När magneten separeras från sensorn skickas signal via SecureX-hubben och realtidsnotis visas i Stonehouse Smart-appen.

Enheten är inte fristående och används endast tillsammans med SecureX-hubb.

2. Tekniska data

Strömförsörjning: 2 × CR2450.

Trådlös teknik: 868 MHz LoRa (Long Range).

Räckvidd: Upp till 500 m (fri sikt).

Miljö: Inomhus.

Mått: Sensor 70 × 31,5 × 15,5 mm | Magnet 70 × 11 × 15,5 mm.

Vikt: 46 g.

3. Funktion

DoorSense Pro består av en sensordel och en magnetdel.

När magneten är nära sensorn registreras öppningen som stängd.

När magneten flyttas bort skickas larm till hubben och notis visas i appen.

4. Viktigt före montering

Avståndet mellan sensor och magnet får inte överstiga 1 cm i stängt läge.

Sensor och magnet ska vara exakt linjerade med varandra.

Monteringen ska vara stabil och utan glapp.

Felaktig linjering är den vanligaste orsaken till driftproblem.

5. Montering

1. Rengör ytan noggrant.
2. Kontrollera att avståndet blir max 1 cm i stängt läge.
3. Montera sensorn på fast karm/ram.
4. Montera magneten på rörlig del (dörr/fönster).
5. Använd dubbelhäftande tejp eller skruv för permanent montering.
6. Tryck fast delarna ordentligt och säkerställ att de sitter stabilt.

6. Parkoppling mot SecureX-hubb

1. Sätt hubben i parningsläge.
2. Öppna och stäng dörren för att trigga sensorn.
3. Bekräfta i Stonehouse Smart-appen att enheten registreras.
4. Namnge enheten.

7. Test av funktion

Stäng dörren och kontrollera att status visas som stängd.

Öppna dörren och kontrollera att notis skickas.

Testa flera gånger innan installationen avslutas.

8. Felsökning

Ingen notis: Kontrollera parkoppling och avstånd mellan delarna.

Fel status: Justera linjering och säkerställ max 1 cm avstånd.

Kort räckvidd: Placera sensorn närmare huben och undvik hinder/metall eller komplettera med SecureX SignalMax.

Snabb batteridränering: Kontrollera att sensorn inte triggar onormalt ofta.

VIKTIGT: Max 1 cm avstånd mellan sensor och magnet i stängt läge. Stabil montering är avgörande för korrekt funktion.